



Электронная документация

АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ ARH-FLOOR27-H28-2000 ANOD

ОПИСАНИЕ

- ✓ Высокопрочный двухкомпонентный профиль для помещений, в том числе влажных.
- ✓ Возможность герметизации до степени защиты IP67.
- ✓ Устойчив к стандартным нагрузкам для полов.
- ✓ Экран повышенной прочности из стойкого к УФ-излучению поликарбоната, доступен матовый.

ПРИМЕНЕНИЕ

- ✓ Позволяет создать водонепроницаемые напольные конструкции в помещениях, кратковременно подвергающихся воздействию воды (например, в ванных комнатах).
- ✓ Создание линейных светильников со степенью защиты IP67.
- ✓ Для светодиодных лент мощностью до 30 Вт/м и шириной до 17 мм.



17 мм



Встраиваемый





Серебристый

ПАРАМЕТРЫ

Артикул	038356
Модель	ARH-FLOOR27-H28-2000 ANOD
Цвет	серебристый
Покрытие	анодированное
Форма (сечение)	прямоугольная
Назначение	для контурной подсветки
Размеры профиля	2000×26.5×28.4 мм
Ширина площадки для лент	17 мм
Рассеиваемая (отводимая) тепловая мощность* на 1 м	30 Вт

* При использовании светодиодных лент и линеек.

ЧЕРТЕЖ




РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ

Установка профиля на держатель


Необходимые компоненты:




- 1** Установите уплотнительный шнур **(VI)** (в комплекте профиля) в пазы частей профиля **(I)** и **(II)**.
Также установите уплотнительный шнур в пазы заглушки **(VII)** и **(VIII)**.




- 2** Выведите кабель питания для светодиодной ленты на поверхность.
Закрепите держатель **(V)** на поверхности.




- 3** Установите боковую часть профиля **(II)** на основную часть профиля **(I)** и зафиксируйте ее с помощью саморезов с потайной головкой 2.9×6.5 (рекомендуемый шаг установки – 100 мм). Нанесите на глухую заглушку **(VII)** клей-герметик в местах примыкания к профилю **(I)** и установите ее с одного края собранного профиля. Излишки клея полностью удалите с помощью ветоши.



- 4** Перед приклеиванием светодиодной ленты **(III)** рекомендуется обезжирить поверхность собранного профиля. Припаяйте к светодиодной ленте **(III)** провода и загерметизируйте их. Установите светодиодную ленту **(III)** в собранный профиль. **Рекомендуется использовать ленту со степенью пылевлагозащиты не ниже IP65.** Нанесите нейтральный клей-герметик на внутреннюю часть собранного профиля **(I)** вдоль всей длины в местах прилегания экрана **(IV)** к профилю и установите в него экран. Излишки клея-герметика полностью удалите с помощью ветоши.



- 5** Установите в заглушку с отверстием **VIII** ввертыш гермоввода.



Вид сбоку


- 6** Пропустите кабель светодиодной ленты **III** через ввертыш гермовода в заглушке с отверстием **VII**.

Подключите светодиодную ленту **III**, строго соблюдая полярность, обозначенную на плате. Максимально допустимая для подключения длина отрезка светодиодной ленты указана в инструкции к светодиодной ленте.

Для обеспечения равномерного свечения ленты по всей длине рекомендуется подавать питание на светодиодную ленту с двух сторон.


Перед нанесением клея-герметика проверьте исправность работы оборудования! Нанесите на торец (не закрытый заглушкой) собранного профиля клей-герметик и установите заглушку с отверстием **VII** и гермовводом, через который проходит кабель светодиодной ленты. Закрутите гермоввод. Излишки клея-герметика полностью удалите с помощью ветоши.

Оставьте готовую конструкцию в неподвижном положении и дождитесь полного высыхания клея-герметика, прежде чем переходить к следующему этапу монтажа.



Вид сбоку

- 7** Установите собранный профиль в держатель **V**.




РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ


Установка профиля в профиль-держатель
Необходимые компоненты:




- 1** / Установите уплотнительный шнур (VII) (в комплекте профиля) в пазы частей профиля (I) и (II).
Также установите уплотнительный шнур в пазы заглушки (V).



- 2** / Подготовьте на поверхности паз для установки профиля-держателя. Выведите кабель питания в отсек профиля-держателя (IV).
Нанесите на стенки паза клей-герметик.
Зафиксируйте профиль-держатель (IV) в пазу.
Просверлите отверстие в основной части профиля (I) под ввертыш гермоввода.



- / Установите боковую часть профиля (II) на основную часть профиля (I) и зафиксируйте ее с помощью саморезов с потайной головкой 2.9×6.5 (рекомендуемый шаг установки – 100 мм).
Нанесите на глухую заглушку (V) клей-герметик в местах примыкания к профилю (I) и установите их на собранный профиль с двух сторон. Излишки клея полностью удалите с помощью ветоши.
Оставьте готовую конструкцию в неподвижном положении и дождитесь полного высыхания клея-герметика, прежде чем переходить к следующим этапам монтажа.



- 4** Установите в отверстие в профиле ввертыш гермоввода.



Ввертыш гермоввода

- 5** Перед приклеиванием светодиодной ленты **(VI)** рекомендуется обезжирить поверхность собранного профиля.


Припаяйте к светодиодной ленте **(VI)** провода и загерметизируйте их. Установите светодиодную ленту **(VI)** в собранный профиль.

Рекомендуется использовать ленту со степенью пылевлагозащиты не ниже IP65.

Пропустите кабель светодиодной ленты **(VI)** через ввертыш гермоввода, установленного в профиле. Подключите светодиодную ленту **(VI)**, строго соблюдая полярность, обозначенную на плате.


Максимально допустимая для подключения длина отрезка светодиодной ленты указана в инструкции к светодиодной ленте.

Для обеспечения равномерного свечения ленты по всей длине рекомендуется подавать питание на светодиодную ленту с двух сторон.




- 6** Перед нанесением клея-герметика проверьте исправность работы оборудования!


Нанесите нейтральный клей-герметик на внутреннюю часть собранного профиля **(I)** вдоль всей длины в местах прилегания экрана **(III)** к профилю и установите в него экран. Излишки клея-герметика полностью удалите с помощью ветоши.




- 7** Нанесите на внутренние стенки профиля-держателя **IV** клей-герметик и установите собранный профиль в профиль-держатель **IV**. Дождитесь полного высыхания клея-герметика.



- 8** Наклейте на лицевую поверхность собранного профиля малярный скотч для защиты поверхности при проведении отделочных работ. Нанесите на поверхность строительную смесь, а затем уложите необходимое твердое напольное покрытие.



- 9** Снимите малярный скотч с лицевой части собранного профиля.



СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретаются отдельно

Экран



038703
ARH-FLOOR27-H28 OPAL

Профиль-держатель



039471
ARH-FLOOR27-H28-2000

Заглушка



039530
ARH-FLOOR27-H28-SIDE глухая

Заглушка



038702
ARH-FLOOR27-H28-SIDE с отверстием

Заглушка



040161
ARH-FLOOR27-H28-DOWN с отверстием

Заглушка



040229
ARH-FLOOR27-H28-DOWN глухая

Держатель



039933
Для профиля ARH-FLOOR27-H28

Уплотнительная резинка



043808
ARH-FLOOR27-H28-7000 SILICONE